



CITROËN Traction Avant

Ben E Kulsdom



Cilinderkop:

De kopmoeren vooral gelijkmatig aanhalen met een momentsleutel (met dop 17 mm) om vervorming van de cilinderbussen te voorkomen.

Cilinderkop:

Aantrekvolgorde kopmoeren: (17mm)



Koppakking: Koper en asbest, merkteken naar bovenzijde monteren.

Voor de eerste maal moeren aantrekken tot 3 mkg (30Nm)

Voor de tweede maal moeren aantrekken tot 5 mkg (50Nm)

Voor de derde maal moeren aantrekken tot 5 mkg (50Nm) (met warme motor)

Koppakking:

Koper en asbest, merkteken naar bovenzijde monteren.

Een extra vermelding omdat er vaak fouten mee worden gemaakt en dat is jammer omdat bij verkeerde montage dit alleen maar meer werk geeft.

Let ook op de gatverdeling van de pakking ten opzichte van het blok, ook hierin kunnen afwijkingen voorkomen!

Bijzonderheden:.....

File: cilinderkop_Traction.doc